

NAVOD K POUŽITÍ LANAFORM NAIL LAMP

Fotografie a další obrázky produktu v tomto návodu a na obalu jsou co nejpřesnější, ale netvrdí, že jsou dokonalou reprodukcí produktu.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali vysoušeč nehtů LANAFORM NAIL LAMP. Jeho zaoblený design bez zásobníku vám usnadní sušení nehtů na rukou a nohou. Stačí vložit ruku nebo nohu a infračervené senzory automaticky detekují vaše nehty, což spustí proces sušení nehtů. Vysoušeč nehtů NAIL LAMP je vhodný pro vysoušení LED a UV gelových laků a je vybavený nastavitelnou funkcí časovače

PŘED POUŽITÍM VAŠEHO ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA TYTO ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

- Toto zařízení není určeno pro použití osobami, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud někdo odpovědný za jejich bezpečnost na ně může dohlížet nebo je předem poučit o tom, jak zařízení používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Používejte toto zařízení pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Nerozebírejte zařízení a nepoužívejte díly, které nejsou doporučeny společností LANAFORM, protože by došlo ke ztrátě záruky.
- Zkontrolujte, zda je napětí vaší sítě stejné jako napětí vašeho zařízení.
- Sušič nehtů vždy umístěte na tvrdý, rovný, vodorovný povrch. Udržujte jej mimo zdroje tepla, jako jsou kamna, radiátory atd.
- Nenechávejte zařízení na přímém slunci.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku nebo elektrický transformátor zařízení mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen podobným kabelem dostupným u dodavatele nebo v poprodejním oddělení dodavatele.
- Před čištěním zařízení odpojte.
- Nevyhazujte ani neskladujte zařízení na místech, ze kterých by mohlo spadnout nebo by mohlo být náhodně zatlačeno do vany, umyvadla nebo jakékoli jiné nádoby obsahující vodu. Neponořujte zařízení do vody a nenechte jej spadnout do vody nebo jiné kapaliny. Mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem. Nepokoušejte se vytáhnout zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě odpojte napájení.
- Připojené elektrické spotřebiče by neměly být nikdy ponechány bez dozoru. Pokud je nepoužíváte, odpojte je.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah horkých povrchů.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič v místnosti, kde se používají aerosoly (spreje) nebo kde je podáván kyslík.
- Nepokládejte kusy oblečení nebo ručníky pod nebo na zařízení.
- Tento vysoušeč nehtů je určen pouze pro domácí použití.
- Nepoužívejte toto zařízení bez lékařské rady v následujících případech: pokud jste těhotná, pokud jste alergičtí na UV záření, pokud má vaše pokožka nějaké jizvy, tetování nebo skvrny na kráse, pokud máte rakovinu kůže, pokud máte nějaké neobvyklé změny barvy kůže, pokud užíváte nějaké léky nebo jste fotosenzitivní. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem, než začnete LAMPU NA NEHTY používat.
- Nedívejte se přímo do UV lampy.
- Pokud při používání tohoto zařízení pocítíte jakoukoli bolest, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem.
- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů. Mohli by se udusit.
- Nadměrné vystavení UV záření může způsobit spálení sluncem. Příliš časté vystavování se UV záření způsobuje stárnutí kůže a zvyšuje riziko rakoviny kůže.
- Nadměrné vystavení UV záření může způsobit poškození kůže nebo očí. Pokud zaznamenáte změny na kůži, poraďte se s lékařem.
- Pokud víte, že jste alergičtí na UV záření, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.
- Používejte pouze typ osvětlení, který byl doporučen. Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě záruky.

KOMPONENTY ZAŘÍZENÍ

(viz obrázky v originálním návodu k použití):

1 LED světla

- 2 Tlačítko ON/OFF
- 3 a 4: Tlačítko časovače 30 (3)
nebo 60 sekund (4)
- 5 Sušička na nehty
- 6 AC adaptér

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

- 1 Umístěte zařízení na stabilní, rovný a suchý povrch.
- 2 Připojte adaptér do zásuvky.
- 3 Zvolte dobu schnutí: 30 (LED gelový lak) nebo 60 (UV gelový lak) sekund. Pokud projdete touto fází, časovač se okamžitě nastaví na 99 sekund.
- 4 Položte ruku nebo nohu pod zařízení a infračervené senzory to zaznamenají a spustí sušení

Údržba

- Před čištěním odpojte zařízení a nechte jej vychladnout.
- Při čištění neponořujte zařízení do kapaliny.
- Používejte jemný čisticí prostředek. Osušte suchým, čistým hadříkem.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáč, čisticí prostředky na sklo nebo nábytek nebo ředidlo na barvy.

Skladování

- Skladujte zařízení v krabici na bezpečném, suchém a chladném místě.
- Nedotýkejte se zařízení ostrými nebo špičatými předměty, které by mohly poškodit vnější povrch. Neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení. (To může způsobit opotřebení a přetržení kabelu).

Problémy a jejich řešení

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nesvítí	Přístroj není zapnutý v zásuvce	Zapojte přístroj do zásuvky
	Nebyla zvolena doba sušení	Zvolte požadovanou dobu sušení
	Žádné napětí	Vraťte produkt zpět do poprodejněho servisu Lanafomr
Lak neschne	Čas sušení je příliš krátký	Zapněte znovu proces sušení
	Nevhodný lak	Vyberte lak, který reaguje na UV nebo LED světlo.

RADY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE ODPADU

Veškeré obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které lze zlikvidovat ve vašem místním třídícím středisku jako druhotné suroviny. Karton lze vyhodit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii musíte odnést do místního třídícího a recyklačního střediska. Po ukončení používání zařízení jej prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonem.

Distributor pro ČR a SR:

cm-trade

CM Trade Via, s.r.o.
Jundrovská 618/31
62400 Brno

TEL: 549 274 164
info@cm-trade.cz